



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FLOOR STOP WITH HOLDER MODEL: BC40076

MODE D'INSTALLATION DE BUTOIR DE PORTE AVEC RETENUE DE MODÈLE : BC40076

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA TOPE DE SUELO DE PUERTA CON GANCHO DE RETENCIÓN MODELO: BC40076

1. Locate stop between 2" and 10" from door edge. Once stop is located, mark hole.
2. Drill screw hole 1-1/2" deep with 5/16" drill bit. For concrete floor, drill 1" deep with 5/8" drill bit.
3. Install stop using anchor and screw to match floor material.
4. Position keeper on door so bottom edge of keeper is 1/8" from top edge of rubber stop and mark screw holes.
5. Drill 5/16" pilot holes and install screws to secure keeper to door.

1. Placer le butoir entre 5 cm et 25 cm du bord de la porte. Une fois placé, marquer l'emplacement du trou.
2. Percer un trou de vis d'une profondeur d'environ 38 mm avec une mèche de 8 mm. Pour les planchers en béton, percer un trou d'une profondeur d'environ 25,4 mm avec une mèche de 16 mm.
3. Installer le butoir en utilisant l'ancrage et la vis pour correspondre au matériau du plancher.
4. Positionner la retenue sur la porte de manière à ce que le bord inférieur de la retenue se trouve à 3,2 mm du bord supérieur du butoir en caoutchouc et marquer l'emplacement des trous de vis.
5. Percer des trous-guides de 8 mm pour fixer la retenue à la porte.

1. Coloque el tope a una distancia entre 50,4 mm y 254 mm del borde de la puerta. Una vez que haya ubicado el tope, marque el orificio.
2. Perfore un orificio para el tornillo con una profundidad de 38 mm usando una broca de 8 mm. Para pisos de concreto/hormigón, perfore a una profundidad de 25,4 mm con una broca de 16 mm.
3. Instale el tope usando el anclaje y el tornillo que corresponda según el material del piso.
4. Coloque el retenedor en la puerta de manera que el borde inferior del retenedor quede a 3,18 mm del borde superior del tope de goma y marque los orificios para los tornillos.
5. Perfore orificios pilotos de 8 mm e instale los tornillos para fijar el retenedor a la puerta.



50 Kon, Foothill Ranch, CA 92610-3000
Made in Taiwan • Fabriqué en Taïwan • Hecho en Taiwán
©2021 Hampton Products International Corp.
www.hamptonproducts.com • 1-800-562-5625
999-00414_BC40076 REVA 02/21