


### DOOR HANDING

OUTSIDE OF DOOR



### PANIC BAR SPECIFICATIONS


Door Thickness Range	1-3/4" - 2"	UL	UL305
Door Width Range (No modification)	36" - 42"	ANSI A156.3	Grade 1
Door Width Minimum with Cutting Single Door	28"	ADA	Compliant
Door Width Minimum with Cutting Double Door with Mullion	30"	Latch Bolt Throw	5/8"
		Cylinder	SC4 (6 pin)
		Dogging	Yes



**QUESTIONS?**  
CALL 1-800-562-5625  
FOR HELP.


LHR door shown,  
RHR door opposite

**NOTE 1:** For doors less than 36" wide, see Appendix A for cutting the unit to the correct length.




For steel prepared doors, drill/tap and use supplied machine screws. For thin gauge metal, non-prepared doors and wood doors, use sheet metal screws.


### TOOLS REQUIRED



#### METAL



#### WOOD OR THIN GAUGE METAL




### SCREWS

	DESCRIPTION	QTY	WHERE USED	IMAGE
S1	Truss Head Sheet Metal Screw, #14 x 1"	8	Head Chassis, End Cover, Strike	
S2	Truss Head Machine Screw, 1/4-20 x 1"	8	Head Chassis, End (Installed)	
S3	Flat Head Machine screw, 8-32 x 1/2"	2	Filler Plates	
S4	Flat Head Sheet Metal Screw, #8 x 1"	2	Filler Plates	
S5	Flat Head Machine Screw, 12-24 x 1/2"	2	Filler Plates	
S6	Flat Head Sheet Metal Screw, #12 x 3/4"	2	Filler Plates	
S7	Flat Head Self-Drilling Screw, #8 x 3/4"	1	Finger Pull	
S8	Truss Head Machine Screw, 10-24 x 1-1/4"	2	Cylinder	
S9	Pan Head Sheet Metal Screw, #8 x 1"	2	Mounting Plate	
S10	Pan Head Machine Screw, 8-32 x 5/8"	2	Mounting Plate	
S11	Flat Undercut Head Machine Screw, M4-0.7 x 5/16"	2	Head Cover (Installed)	
S12	Flat Head Machine Screw, M4-0.7 x 5/16"	1	End Cover (Installed)	

# TYPE OF INSTALLATION


## A. RIM DEVICE ON SINGLE DOOR

For installation on a door with a standard 2-3/4" backset, install the strike without the strike shim. If this is a replacement installation on a door with a backset greater than 2-3/4", the 1/8" thick shim can be used to position the strike correctly.



## B. RIM x RIM x MULLION ON PAIR OF DOORS


If KRM Mullion is being used, install KRM mullion first, then outside trim adjusting backset according to KRM Mullion backset drawing and then install exit device.



## 1 DRILL HOLES


- Determine if outside trim is being used.
- If outside trim is being used mark and drill holes on outside door face according to trim template first and install trim, then mark and drill holes for exit device according to enclosed exit device template 999-00427 and install.
- If no outside trim is being used mark and drill holes according to enclosed exit device template 999-00427 and install.
- Mark the holes for the strike screws, but do not drill the holes until strike position is verified in Step 5.

**FOR COMPLETE TEMPLATE INFORMATION AND DETAILS, PLEASE REFER TO ENCLOSED TEMPLATE 999-00427.**




## 2 INSTALL CYLINDER (Or, install other trims. See installation instructions of these outside trims.)

- Insert the cylinder into the cylinder collar and finger pull, then into the hole in the door.
- Keep the tailpiece horizontal.
- Insert the two S8 machine screws through the mounting plate to secure the cylinder.
- Depending on door material, install either two S9 sheet metal screws or S10 machine screws to further secure the mounting plate.
- Make sure the finger pull is straight and install the S7 self-drilling screw.




## 3 INSTALL BODY

- Remove the head cover from the device body and end cover from the mounting bracket by removing the S11/S12 screws that hold them on.
- Align tailpiece receiver of exit device and trim/cylinder tailpiece so that it slides onto trim/cylinder tailpiece. Also, align screw holes on exit device head with mounting holes on the door.
- Depending on door material, install either four S1 sheet metal screws or S2 machine screws to secure the head chassis, and two more screws for the end cover mounting plate.




## 4 PUT ON BOTH HEAD AND END COVER

- A. Install the head cover and end cover.
- B. Install and tighten the S11/S12 machine screws that were removed previously.



## 5 INSTALL STRIKE

- A. With the door in the closed position, place strike on door jamb.
- B. Align the slots with the marked hole centers and align the outside edge of the strike with the outside edge of the door jamb. Verify that the bolt is centered vertically with the bolt of the exit device.
- C. Drill two holes according to the door material (see template). For machine screws, follow with a 1/4-20 UNC tap.
- D. Replace strike on jamb and insert either two S1 sheet metal screws or S2 machine screws. Tighten firmly.
- E. If necessary for non-standard replacement installations, install the 1/8" thick strike shim under the strike.



## 6 OPERATION TEST


- A. After installation is complete, press down the push bar to make sure the door opens and closes/latches correctly. Make any adjustments as needed.
- B. To extend the life of this exit device, lock the latch in the retracted position when door is in continuous use.

### TO UNLOCK

Hold push bar down. Turn dogging device clockwise with dogging wrench.



### TO LOCK

Hold push bar down. Turn dogging device counter clockwise with dogging wrench.




# APPENDIX A — CUTTING DEVICE TO CORRECT LENGTH

- A. Device can be cut down for use on a 28" wide door.
- B. Device can be cut down for use on a 30" wide door in a double door + mullion installation.
- C. For doors 30" - 35" wide, use the figure below with the recommended dimensions to determine where to cut the rail and sliding shim.



- D. For doors 30" - 35" wide, tape the sliding shim to the rail to secure the parts and protect the surface. Cut at the marked position and deburr carefully.


- E. For doors 28" - 29" wide, remove the sliding shim. Cut the rail at the line marked MAX CUT LIMIT and carefully deburr. Insert the small sliding shim provided.



NOTE: For a 28" wide door, the gap between the end cover and door jamb will be about 3/8".



50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000 USA  
 www.hamptonproducts.com • 1-800-562-5625  
 ©2021 Hampton Products International Corp.  
 999-00423\_BC40010\_Tri REVA 03/21

**DIRECTION D'OUVERTURE DE LA PORTE**

**CARACTÉRISTIQUES DE LA BARRE ANTIPANIQUE**


Plage d'épaisseurs de la porte	45 à 51 mm	UL	UL305
Plage de largeurs de la porte (sans modification)	914 à 1 067 mm	ANSI A156.3	Catégorie 1
Largeur de porte minimale avec coupe	711 mm	ADA	Conforme
		Porte simple	Course du pêne demi-tour
Largeur de porte minimale avec coupe	762 mm	Barillet	SC4 (6 broches)
		Porte double avec meneau	Condamnation






**DES QUESTIONS? COMPOSER LE 1 800 562-5625 POUR OBTENIR UNE ASSISTANCE.**

Porte MGI illustrée, Porte MDI à l'opposé

**REMARQUE 1 :** Pour les portes ayant moins de 914 mm de largeur, voir l'annexe A pour couper l'article à la bonne longueur.



Pour les portes en acier préparées, percer/tarauder et utiliser les vis de mécanique fournies. Pour les portes en métal de faible calibre, les portes non préparées et les portes en bois, utiliser des vis à métaux.


**OUTILS NÉCESSAIRES**


VIS	DESCRIPTION	QTÉ	ENDROIT UTILISÉ	ILLUSTRATION
S1	Vis à métaux à tête goutte de suif n° 14 x 25,4 mm	8	Châssis de tête, embout, gâche	
S2	Vis à métaux à tête goutte de suif (1/4 po)-20 x 25,4 mm	8	Châssis de tête, embout, gâche, extrémité (installée)	
S3	Vis de mécanique à tête plate 8-32 x 12,7 mm	2	Fausses lames	
S4	Vis à métaux à tête plate, n° 8 x 25,4 mm	2	Fausses lames	
S5	Vis de mécanique à tête plate 12-24 x 12,7 mm	2	Fausses lames	
S6	Vis à métaux à tête plate, n° 12 x 19 mm	2	Fausses lames	
S7	Vis autoperceuse, n° 8 x 19 mm	1	Passe-main	
S8	Vis à métaux à tête goutte de suif 10-24 x 32 mm	2	Barillet	
S9	Vis à métaux à tête cylindrique large, n° 8 x 25,4 mm	2	Plaque de montage	
S10	Vis de mécanique à tête cylindrique large, 8-32 x 16 mm	2	Plaque de montage	
S11	Vis de mécanique à tête plate de contre-dépouille, M4-0.7 x 8 mm	2	Couvercle de tête (installée)	
S12	Vis de mécanique à tête plate, M4-0.7 x 8 mm	1	Embout (installée)	

# TYPE D'INSTALLATION


## A. BARRE ANTIPANIQUE SUR PORTE SIMPLE

Pour l'installation d'une porte avec une distance d'entrée de 70 mm, installer la gâche sans la cale de gâche. S'il s'agit d'une installation de remplacement sur une porte dont la distance d'entrée est supérieure à 70 mm, la cale de 3,2 mm peut être utilisée pour positionner correctement la gâche.



## B. BARRE X BARRE X MENEAU SUR UNE PAIRE DE PORTES


Si un meneau à clé amovible est utilisé, installer d'abord le meneau, puis la distance d'entrée d'ajustement de garniture extérieure selon le dessin de distance d'entrée de meneau de clé amovible et installer la barre antipanique.



## 1 PERCER DES TROUS



- Déterminer si la garniture extérieure est utilisée.
- Le cas échéant, marquer l'emplacement et percer des trous sur la face extérieure de la porte selon le gabarit de la garniture en premier, installer la garniture; puis, marquer l'emplacement et percer des trous pour la barre antipanique selon le gabarit de la barre 999-00429 inclus et procéder à l'installation.
- Si aucune garniture n'est utilisée, marquer l'emplacement et percer des trous selon le gabarit de la barre antipanique 999-00429 inclus et procéder à l'installation.
- Marquer l'emplacement des trous pour les vis de la gâche, mais ne pas les percer avant d'avoir vérifié la position de la gâche à l'étape 5.

**POUR DE L'INFORMATION COMPLÈTE ET DES DÉTAILS SUR LE GABARIT, CONSULTER LE GABARIT 999-00429 INCLUS.**





## 2 INSTALLER LE BARILLET (OU installer l'autre garniture. Voir le mode d'installation pour ces garnitures extérieures.)

- Insérer le barillet dans l'anneau de barillet et le passe-main, puis dans le trou de la porte.
- Garder la queue de pêne à l'horizontale.
- Insérer les deux vis de mécanique S8 par la plaque de montage pour fixer le barillet.
- Selon le matériau de la porte, installer deux vis à métaux S9 ou vis de mécanique S10 pour encore mieux retenir la plaque de montage.
- S'assurer que le passe-main est droit et installer la vis autoperceuse S7.




## 3 INSTALLER LE CORPS

- Enlever le couvercle de tête du corps de la barre et l'embout du support de montage en retirant les vis (S11/S12) qui les retiennent.
- Aligner le récepteur de la queue de pêne de la barre et la garniture/queue de pêne du barillet de manière à ce que récepteur glisse sur la garniture/queue de pêne du barillet. De plus, aligner les trous de vis sur la tête de la barre sur les trous de montage sur la porte.
- Selon le matériau de la porte, installer quatre vis à métaux S1 ou vis de mécanique S2 pour fixer le châssis de tête et deux vis de plus pour la plaque de montage de l'embout.




## 4 REMETTRE EN PLACE LE COUVERCLE DE TÊTE ET L'EMBOUT

- A. Mettre en place le couvercle de tête et l'embout.
- B. Installer et serrer les vis de mécanique S11/S12 qui ont été enlevées précédemment.



## 5 INSTALLER LA GÂCHE

- A. La porte étant fermée, marquer la gâche sur le chambranle de porte.
- B. Aligner les fentes sur les centres des trous marqués et aligner le bord extérieur de la gâche sur le bord extérieur du chambranle de porte. Vérifier que le boulon est centré à la verticale sur le boulon de la barre antipanique.
- C. Percer deux trous selon le matériau de la porte (voir le gabarit). Pour les vis de mécanique, suivre avec un taraud 1/4-20 UNC.
- D. Remettre la gâche sur le chambranle et insérer deux vis à métaux S1 ou vis de mécanique S2. Serrer fermement.
- E. Au besoin sur les installations de remplacement non standards, installer la cale de gâche de 3,2 mm sous la gâche.



## 6 ESSAI DE FONCTIONNEMENT


- A. Une fois l'installation terminée, appuyer sur la barre d'actionnement pour vous assurer que la porte s'ouvre et se ferme/s'enclenche correctement. Apporter tout ajustement nécessaire.
- B. Pour prolonger la vie utile de cette barre antipanique, verrouiller le loquet en position rétractée lorsque la porte est utilisée en continu.

### **POUR DÉVERROUILLER**

Enfoncer la barre d'actionnement. Tourner le dispositif de condamnation avec la clé de condamnation.



### **POUR VERROUILLER**

Enfoncer la barre d'actionnement. Tourner le dispositif de condamnation dans le sens des aiguilles d'une montre avec la clé de condamnation.




# ANNEXE A - COUPER LA BARRE À LA BONNE LONGUEUR

- A. La barre peut être coupée pour être utilisée sur une porte de 711 mm de large.
- B. La barre peut être coupée pour être utilisée sur une porte de 762 mm de large.
- C. Pour les portes de 762 à 889 mm de large, utiliser la figure ci-dessous avec les dimensions recommandées pour déterminer où couper le rail et la cale coulissante.



- D. Pour les portes de 762 à 889 mm de large, coller avec du ruban la cale coulissante au rail pour bien retenir les pièces et protéger la surface. Effectuer la coupe à la position marquée et ébavurer soigneusement.

- E. Pour les portes de 711 à 737 mm de large, retirer la cale coulissante. Couper le rail à ligne marquée LIMITE DE COUPE MAX (MAX CUT LIMIT) et ébavurer soigneusement. Insérer la petite cale coulissante fournie.




REMARQUE : Pour une porte de 711 mm de large, l'écart entre l'embout et le chambranle de porte sera d'environ 9,5 mm.

**HAMPTON**

50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000 USA  
 www.hamptonproducts.com • 1-800-562-5625  
 ©2021 Hampton Products International Corp.  
 999-00423\_BC40010\_Tri REVA 03/21





## ESPECIFICACIONES DE LA BARRA DE PRESIÓN


Gama de espesor de la puerta	45 mm a 51 mm	UL	UL305
Gama de anchura de la puerta (sin modificación)	914 mm a 1 067 mm	ANSI A156.3	Grado 1
Anchura mínima de puerta al recortar Sola puerta	711 mm	Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) Recorrido del pasador del cerrojo	Cumple 16 mm
Anchura mínima de puerta al recortar Puerta doble con parteluz	762 mm	Cilindro	SC4 (6 pinos)
		Dispositivo de retracción y retención de pestillo/cerrojo	Sí



**¿TIENE PREGUNTAS?  
LLAME AL  
1-800-562-5625**




**NOTA 1:** para puertas con anchura inferior a 914 mm, consulte el Apéndice A para cortar la unidad a la longitud correcta.

Se muestra Puerta de mano izquierda inversa, Puerta de mano derecha inversa al lado opuesto



Para puertas de acero preparadas, perfore y use los tornillos de metal provistos. Para chapa de metal de calibre delgado, puertas no preparadas y puertas de madera, use tornillos para chapa metálica.

### HERRAMIENTAS NECESARIAS




### TORNILLOS

	DESCRIPCIÓN	CANT.	DÓNDE SE USAN	IMAGEN
S1	Tornillos de metal de cabeza segmentada #14 x 25,4 mm	8	Chasis del cabezal, Cubierta posterior, Placa hembra	
S2	Tornillos de metal de cabeza segmentada, 1/4-20 x 25,4 mm	8	Chasis del cabezal, Extremo (instalado)	
S3	Tornillo de metal de cabeza plana, 8-32 x 12,7 mm	2	Placas de relleno	
S4	Tornillo de cabeza plana para chapa metálica, #8 x 25,4 mm	2	Placas de relleno	
S5	Tornillo de metal de cabeza plana, 12-24 x 12,7 mm	2	Placas de relleno	
S6	Tornillo de cabeza plana para chapa metálica, #12 x 19 mm	2	Placas de relleno	
S7	Tornillo autorroscante de cabeza plana, #8 x 19 mm	1	Tirador	
S8	Tornillos de metal de cabeza segmentada 10-24 x 32 mm	2	Cilindro	
S9	Tornillo de cabeza troncocónica para chapa metálica, #8 x 25,4 mm	2	Placa de montaje	
S10	Tornillo de metal de cabeza troncocónica, 8-32 x 16 mm	2	Placa de montaje	
S11	Tornillo de máquina de cabeza plana recortada, M4-0.7 x 8 mm	2	Cubierta del chasis (instalado)	
S12	Tornillo de metal de cabeza plana, M4-0.7 x 8 mm	1	Cubierta posterior (instalado)	

# TIPO DE INSTALACIÓN


## A. BARRA DE PRESIÓN EN UNA SOLA PUERTA

Para la instalación en una puerta con una distancia estándar del borde de la puerta al centro del cerrojo de 70 mm, instale la placa hembra sin la cuña de la placa hembra. Si ésta es una instalación de reemplazo en una puerta con una distancia estándar del borde de la puerta al centro del cerrojo mayor de 70 mm, se puede utilizar la cuña de placa hembra de 3,2 mm de espesor para colocar la placa hembra correctamente.



## B. BARRA DE PRESIÓN + BARRA DE PRESIÓN + PARTELUZ EN PAR DE PUERTAS


Si se utiliza el parteluz KRM, instale primero el parteluz KRM, luego los componentes exteriores de las cerraduras ajustando la distancia del borde de la puerta al centro del cerrojo según la distancia del borde de la puerta al centro del cerrojo en el dibujo del parteluz KRM, y luego instale las barras de presión.



## 1 PERFORE LOS ORIFICIOS


- Determine si se van a utilizar componentes de cerraduras exteriores.
- Si se utilizan componentes de cerradura exterior, marque y perfore los orificios en el lado externo de la puerta usando primero la plantilla para los componentes de la cerradura y luego instale dichos componentes, luego marque y perfore los orificios para la barra de presión usando la plantilla 999-00428 para el dispositivo de salida que se incluye, e instale la barra.
- Si no se utilizan componentes de cerradura exterior, marque y perfore los orificios para la barra de presión usando la plantilla 999-00428 que se incluye para la barra de presión, e instale.
- Marque los orificios para los tornillos de la placa hembra, pero no perfore los orificios sino hasta que se verifique la posición de la placa hembra en el Paso 5.

**PARA INFORMACIÓN Y DETALLES COMPLETOS DE LA PLANTILLA, SÍRVASE CONSULTAR LA PLANTILLA 999-00428 QUE SE INCLUYE.**




## 2 INSTALE EL CILINDRO (O instale otros componentes de cerraduras. Consulte las instrucciones de estos componentes de cerraduras exteriores.)

- Inserte el cilindro en el collarín del cilindro y el tirador, y luego en el orificio en la puerta.
- Mantenga el husillo del cilindro en posición horizontal.
- Inserte los dos tornillos de metal S8 a través de la placa de montaje para asegurar el cilindro.
- Dependiendo del material de la puerta, instale ya sea dos tornillos para chapa metálica S9 o dos tornillos de metal S10 para asegurar aún más la placa de montaje.
- Asegúrese que el tirador se coloca de manera recta e instale el tornillo autorroscante S7.




## 3 INSTALE EL CUERPO DE LA BARRA

- Retire la cubierta principal del cuerpo de la barra de presión y retire la cubierta posterior del soporte de montaje quitando los tornillos (S11/S12) que las sostienen.
- Alinee el receptor del husillo de la barra de presión y el husillo del cilindro/componentes de la cerradura de manera que se deslice dentro del husillo del cilindro/componentes de la cerradura. Alinee también los orificios de los tornillos sobre la cabeza de la barra de presión de salida con los orificios de montaje en la puerta.
- Dependiendo del material de la puerta, instale ya sea cuatro tornillos para chapa metálica S1 o cuatro tornillos de metal S2 para asegurar el chasis del cabezal, y dos tornillos más para la placa de montaje de la cubierta posterior.




## 4 COLOQUE LA CUBIERTA PRINCIPAL Y LA CUBIERTA POSTERIOR

- Instale la cubierta principal y la cubierta posterior.
- Instale y apriete los tornillos de metal S11/S12 que fueron retirados previamente.



## 5 INSTALE LA PLACA HEMBRA

- Con la puerta en posición cerrada, coloque la placa hembra sobre la jamba de la puerta.
- Alinee las ranuras con los centros de los orificios marcados y alinee el borde exterior de la placa hembra con el borde exterior de la jamba de la puerta. Verifique que el pasador quede centrado verticalmente con el pasador del dispositivo de salida.
- Perfore dos orificios conforme al material de la puerta (vea la plantilla). Para tornillos de metal, siga con un macho de roscar de 1/4-20 UNC.
- Reemplace la placa hembra en la jamba e inserte ya sea dos tornillos para chapa metálica S1 o dos tornillos de metal S2. Apriételes firmemente.
- En caso necesario para instalaciones de reemplazo no estándar, instale la cuña de la placa hembra de 3,2 mm de espesor debajo de la placa hembra.



## 6 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


- Después de completar la instalación, presione hacia abajo la barra de accionamiento para asegurarse de que la puerta se abra y se cierra correctamente. Realice los ajustes necesarios.
- Para prolongar la vida útil de barra de presión, bloquee el cerrojo en la posición retraída cuando la puerta esté en uso continuo.

### PARA DESBLOQUEAR

Mantenga la barra de accionamiento hacia abajo. Gire el dispositivo de retracción y retención en el sentido de las manecillas del reloj usando la llave del dispositivo de retracción y retención del cerrojo.



### PARA BLOQUEAR

Mantenga la barra de accionamiento hacia abajo. Gire el dispositivo de retracción y retención del cerrojo en el sentido opuesto a las manecillas del reloj usando la llave del dispositivo de retracción y retención del cerrojo.




# APÉNDICE A – CÓMO CORTAR EL DISPOSITIVO A LA LONGITUD CORRECTA

- A. El dispositivo puede cortarse para utilizarse en una puerta de 711 mm de ancho.
- B. El dispositivo puede cortarse para utilizarse en una puerta de 762 mm de ancho en una instalación de puerta doble más parteluz.
- C. Para puertas de 762 mm a 889 mm de anchura, use la figura dada abajo con las dimensiones recomendadas para determinar dónde cortar el riel y la cuña deslizante.



- D. Para puertas de 762 mm a 889 mm de anchura, pegue la cuña deslizante contra el riel con cinta adhesiva para asegurar las piezas y proteger la superficie. Corte en la posición marcada y quite las rebabas cuidadosamente.

- E. Para puertas de 711 mm a 737 mm de anchura, retire la cuña deslizante. Corte el riel en la línea marcada con LÍMITE MÁXIMO DE CORTE (MAX CUT LIMIT) y desbarbe cuidadosamente. Inserte la cuña deslizante pequeña provista.



NOTA: Para puertas de 711 mm de anchura, el hueco entre la cubierta posterior y la jamba será de aproximadamente 9,5 mm.



50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000 USA  
 www.hamptonproducts.com • 1-800-562-5625  
 ©2021 Hampton Products International Corp.  
 999-00423\_BC40010\_Tri REVA 03/21